



1. Aseta ajastinlaitteen käyttötila

Paina  tai  nappulaa ja pidä pohjassa 10 sek. ajan jolloin vastaavan puolen asetustila aktivoituu ja näyttöön ilmestyy asetetun tilan ilmoittava teksti (ensimmäisellä käyttökerralla 2H). Päästä nappula ja nyt voit uudelleen samaa nappulaa napsauttamalla vaihtaa käyttötilaa. Käyttötilaa kuvaavat merkinnät vaihtuvat seuraavasti:

...2H...3H...6H...ECO2...ECO3...


2H on tarkoitettu autoille jossa on vastuslämmitin

3H on tarkoitettu autoille jossa on säteilylämmitin

6H on tarkoitettu hybridi- tai sähköauton latauskäyttöön

ECO 2 on lämpötilan mukaan säätyvä lämmitysaika vastuslämmittimille

ECO3 on lämpötilan mukaan säätyvä lämmitysaika säteilylämmittimille





Kun haluttu käyttötila on valittu kello palautuu näyttämään kellonaikaa (mikäli ajastuksia ei ole käytössä) itsestään 5 sekunnin kuluessa tai välittömästi painamalla  nappulaa.

Huom: Käyttötila tulee asettaa molemmille pistorasioille erikseen.






Oletusasetus on 2H.

käyttötilan valintaan mentäessä pika-ajastus aktivoituu ja sammuu. (kts. Kohta pika-ajastus) tästä ei pidä välittää.

2. Aseta kellon aika

- Pidä  painettuna ja napsauta  tai  asettaaksesi aika. Asetus muuttuu minuutti kerrallaan. Pitämällä nappula pohjassa asetus aika lähtee juoksemaan nopeammin.
- Vapauttamalla  painikkeen asetettu aika tallentuu välittömästi.


3. Lämmityksen/latauksen ajastaminen

- Napsauta  ajastaaksesi vasen puoli tai  ajastaaksesi oikea puoli.
- Napsautettuasi ajastettavan puolen nappulaa sen hetkinen ajastusasetus vilkkuu näytöllä 5 sekunnin ajan. Voit muuttaa ajastusta joko painamalla  jolloin aika suurenee tai  jolloin aika pienenee. Napsautus muuttaa aikaa viiden minuutin portailla ja nappulan pohjassa pitäminen saa ajan juoksemaan nopeasti.
- Ajastus tallentuu automaattisesti asetettuun aikaan jos mitään nappulaa ei paineta 5 sekunnin kuluessa tai välittömästi painamalla  nappulaa.





Huom!

Ajastaessasi aseta haluamasi lähtöaika, jolloin ajastin huolehtii sähköjen kykemisestä asetetun käyttötilan mukaisesti.

Jos ajastimessa on aktiivisia ajastuksia, näytössä näkyy ON teksti ja/tai - - kyseisen puolen tilan mukaisesti. Jos aktiivisia ajastuksia ei ole, näytössä näkyy kellon aika.

Kellon ajan saa näkymään painamalla  nappulaa silloin kun jomman kumman puolen ajastus on aktiivinen.

Pikasähkö

- Voit käyttää pikasähkö-toimintoa kun tarvitset sähköä välittömästi. Pikasähkö-toiminnon ollessa aktiivisena ajastin antaa sähköä 60 minuutin ajan.
- Paina  tai  ja pidä nappulaa pohjassa 3 sekunnin ajan niin pikasähkö-toiminto käynnistyy vastaavan puolen pistorasialle. Näyttöön ilmestyy ajastettavalle puolelle ajastuksen pituus minuutteina (60). Näytössä oleva lukema laskee näyttäen kuinka monta minuuttia ajastusta on jäljellä.
- Jos haluat keskeyttää pikasähkö-toiminnon pidä  tai  nappulaa pohjassa 3 sekunnin ajan, jolloin valitun puolen pikasähkö-toiminto keskeytyy.

Huom!

Pikasähkö-toiminnon ollessa aktiivinen näet kellonajan painamalla  nappulaa.

Pikasähkö-toiminnon käyttö ei vaikuta kellon muihin ajastuksiin.

Pikasähkö-toimintoa voi käyttää molemmilla puolilla yhtä aikaa.